

MONTERINGSANVISNING AV NÄT TILL STIGA INNEBANDYMÅL PRO. Artnr 79-2500-01.

- De röda markeringarna på nätet skall sitta enligt position på bild nedan.
- Påbörja monteringen vid den övre röda markeringen. Trä snöret genom varje ögla i ytterkant av nätet och i varje ögla i ramen av målburen. Gör detta hela varvet runt.
- Det kan bli lite nät över i slutändan. Fäst ihop detta i en härva med en bit snöre.

